



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza be a tartó felső részén lévő szögletes élt a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza be a szögletes élt a szellőzőnyílást körülvevő keret fölé. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.



3. A tartó a szellőzőnyílás szélességén belül bárhová elhelyezhető.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q5 (2025-2026)