

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: minden készüléktartót/felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahol a tartó felszerelésre kerül. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét. Nyomja a tartó felső részén lévő szögletes élt felfelé a légbeömlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza a szögletes alsó élt a légbeömlőt körülvevő keretre.

3. Nyomja meg a tartót, hogy a ragasztószalag megfelelően rögzüljön.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 e-tron (2025-2026)