

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell csatlakoztatni.



1. Használja a mellékelt alkoholtörölőt a terület megtisztítására, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását. Akassza a tartó felső szögletes szélét a képernyőt körülvevő keret fölé/mögé.



2. Tartsa a tartó felső szélét a helyén. Húzza le a tartó alsó részét, és kissé kifelé döntse az alsó szélét. Nyomja előre az alsó részt, és akassza be a szögletes szélét a képernyőt körülvevő keret alá/mögé.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault 5 (2025-2026)