



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy berendezést csak a tartó felszerelése után szabad rögzíteni.



1. Ellenőrizze, hogy a T-hornyos anyák a csavarok végével egy síkban legyenek, és a tartó szélességi irányával párhuzamosan álljanak.

2. Válassza ki a kívánt helyet a tartozéksínen. Helyezze a T-anyákat a sín belsejébe.



3. Húzza meg a csavarokat a tartó rögzítéséhez. Miután a T-anyák merőlegesen állnak a sín hornyára, a csavarok meghúzása közben tartson enyhe hátrafelé irányuló feszítést, hogy az anyák megfelelően a helyükön maradjanak.

4. A ProClip tartó most már a helyén van. A sínre egyszerre több tartó is felszerelhető.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mack Anthem (2026); Mack Pioneer (2026)