

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy berendezést csak a tartó felszerelése után szabad rögzíteni.



1. A mellékelt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg a tartó felszerelési helyét. Húzza le a ragasztószalag védőfóliáját. Akassza be a tartó barázdált felső szélét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



2. Nyomja a tartó alsó részét felfelé és előre. Akassza be a barázdált alsó élt a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. A tartót tetszés szerint elhelyezheti a szellőzőnyílás szélességén belül.

4. A ProClip tartó a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A6 (2025-2026)