

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a réstágítót a műszerfal kárpitozott része és a fabetétes panel közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a részbe közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



3. Határozottan nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos széle belemenjen a műszerfal és a légrács kerete közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (1999-2006)

