



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. A mellékelt alkoholos törlővel tisztítsa meg ProClip felszerelési helyét. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.



1. Nyomja-akassza be a ProClip alsó, szögletes részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.

2. Pattintsa a ProClipet felfelé és nyomja előre a felső részét, hogy bemenjen a részbe, a réstágító mellé.

Megjegyzés: Ha a szögletes széle nem akar bemenni a részbe, akkor nyomja lefelé a ProClipet, amíg nem érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 3-series M3 E46 (1998-2005); BMW Compact (2001-2007)

