

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip alsó részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe.



3. Nyomja a ProClip felső részét a részbe közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Avant (2002-2007); Audi A4 Sedan (2001-2007); Audi S4 Avant (2002-2007); Audi S4 Sedan (2001-2007)

