



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést.
2. Nyomja a ProClip felső, hajlított részét a résbe közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a műszerfal és a légrács körüli keret közé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Sharan (2001-2010)

