



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felületek borítását a ProClipen.
2. Nyomja a ProClip jobb, hajlított oldalát a résbe a réstágító fölött.
3. Akassza a ProClip bal oldalát a légrácsba a rács körüli keret alá-mögé. Húzza ki a réstágítót.
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Previa (2001-2006)

