



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip felső, kerekített élét a műszerfal és a légrács közötti részbe.



2. Nyomja lefelé a ProClip felső részét, hogy beakadjon a légrács felső része alatt.

3. Akassza a ProClip alsó részét a légrács felső részébe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 607 (2001-2009)

