

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a lámpakapcsoló panel és a panel körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.

2. Nyomja-akassza a ProClip jobb, hajlított oldalát a légrács és a körülötte lévő panel kerete közötti részbe.

3. Határozottan nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy a hajlított szélé becsússzon a műszerfal és a panel kerete közötti részébe. . Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2003-2006); Chevrolet Pickup (2003-2002); Chevrolet Sierra Classic (2007-2011); Chevrolet Silverado (1999-2006); Chevrolet Suburban (2003-2006); Chevrolet Tahoe (2003-2006)
- GMC Sierra (2003-2006); GMC Sierra Denali (2003-2006); GMC Yukon (2003-2006); GMC Yukon Denali (2003-2006); GMC Yukon XL (2003-2006); GMC Yukon XL Denali (2003-2006)



- Cadillac ESV (2003-2006); Cadillac EXT (2003-2002); Cadillac Escalade (2003-2002); Cadillac Escalade EXT (2001-2006)