

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip alsó részét a résbe közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé. Akassza a ProClip hajlított, felső részét a résbe közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy belemenjen a résbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Sorento (2002-2007)

