

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip hajlított, alsó részét a légrács körüli keret és az alatta lévő panel közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClipet. Húzza a ProClip felső részét fölfelé. Akassza a ProClip hajlított, felső részét a részbe közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touareg (2003-2010)

