



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Húzza ki a panel gumiborítását. Akassza be a ProClip ferde szélét a panel szélének alá. Tegye vissza a gumit a helyére.



2. Nyomja előre a ProClipet, hogy az beakadjon a panel mögé.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Multipla (1999-2009)

