

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Helyezze a ProClip alsó, hajlított részét a műszerfal és a lámpakapcsoló panel közötti részbe.



2. Nyomja a hajlított élet a részbe közben: közben hajtsa a ProClip felső részét előre, a légrács irányába, hogy az alsó, hajlított rész beakadjon a lámpakapcsoló panel kerete mögé.

3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a ProClip felső, hajlított éle belemenjen a légrács panel kerete és a műszerfal közötti részbe. Nyomja határozottan, amíg nem érzi, hogy a helyére került.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Explorer (2002-2005)
- Mercury Mountaineer (2002-2005)

