

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák a rést. Helyezze a réstágítót 10 cm távolságra. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágítók közötti részbe. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a légrács kerete és a műszerfal közötti részbe. Nyomja előre a ProClipet, hogy a hajlított él beakadjon a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy belemenjen a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Touran (2003-2015)

