

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! _x000D_

1. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. _x000D_

x000D

2. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. _x000D_

x000D

3. Nyomja előre a réstágítót, kitágítsa a rést. Közben nyomja a ProClip hornyos, felső részét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Csúsztassa a ProClipet jobbra, amennyire lehetséges. Húzza ki a réstágítót. _x000D_

x000D

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Multivan (2003-2015)