

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Helyezze a ProClipet a légrács fölé.

2. Nyomja a ProClip jobb oldali hornyos részét a műszerfal és a légrács keret közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került.



3. Nyomja határozottan előre a ProClip bal oldalát, hogy a hornyos él bemenjen a műszerfal és a légrács keret közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac CTS (2003-2005); Cadillac SRX (2004-2005)

