

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és tekintse át a képeket mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. Lazítsa meg pár fordulattal a középső panel bal alsó oldalán található csavarokat.

2. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip felső részén található meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe.



3. Állítsa úgy a ProClip alján található lyukakat, hogy azok illeszkedjenek a középső panel lyukaival, majd csavarozza oda az eredeti csavarokkal.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peterbilt Model 357 (2000-2015); Peterbilt Model 378 (2000-2007); Peterbilt Model 379 (2000-2007); Peterbilt Model 385 (2000-2007)

