

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a kapcsoló panel közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.

2. Nyomja a ProClip alsó, hajlított élét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Hajtsa a ProClip felső részét fölfelé, hogy a hajlított alsó és beakadjon a kapcsoló panel mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti részbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos rész becsússzon a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Astra (2004-2009)
- Saturn Astra (2008-2009)

