

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Nyomja a ProClip alsó barázdált élét a légbeömlőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

2. Nyomja a ProClip barázdált élét a résnyitót körülvevő keret és a rés közé. Nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C30 (2007-2015); Volvo C70 (2006-2015); Volvo S40 (2004-2012); Volvo V50 (2004-2012)

