

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a műszerfalon lévő részbe.



2. Nyomja előre felfelé a ProClipet, hogy a hajlított alsó él beakadjon a részbe.



3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hornyos él belemenjen a műszerfal pereme és a műszerfal közötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC90 (2002-2014)