



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót műszerfal és a légrács keret közé, hogy kitágítsa a rést. Helyezze a réstágítót 10 cm távolságra. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip jobb oldali hajlított élét a réstágítók közötti részbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Akassza a ProClip bal oldalát a műszerfal és a műszerfal oldala közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 (2005-2010)

