

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza le a takarógumit és akassza ProClip hajlított, bal élét a perem mögé.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a hosszú jobb éle beakad hasson a perembe az ablaknál.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy megfelelően a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Jazz (2005-2008)

