

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a kapcsoló panel közötti részbe, hogy kitágítsa a rést.

2. Akassza-nyomja a ProClip felső lekerekített élét a műszerfal és a légrács keret közötti részbe. Hajtsa le a ProClipet, hogy a lekerekített felső él beakadjon a légrács alá.



3. Nyomja a ProClip alsó, hornyos részét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére ugrott. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (2005-2010)

