

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfalba, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip alsó, lekerekített élét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Hajtsa a ProClip felfelé, hogy a lekerekített él beakadjon a kapcsoló panel körüli műszerfal mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfalba. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hajlított felső él beakadjon a réstágító melletti résbe. A réstágítóval táágítsa nagyobbra a rést, közben nyomja a ProClip hajlított, felső részét teljesen bele a résbe. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Prius (2004-2009)

