

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács és a műszerfal közé, és egy kicsit húzza ki a légrácsot. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip felső, lekerekített részét a légrács és a műszerfal közötti részbe. Hajtsa előre-lefelé a ProClipet, hogy a lekerekített felső él beakadjon a műszerfal alá. Nyomja határozottan előre a légrácsot, hogy érezze ahogy a helyére csúszik.

3. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a műszerfalon lévő részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumpy (1997-2006)
- Peugeot Expert (1997-2006)

