

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét, a képen látható módon, a légrács fix része alá.

3. Nyomja előre a ProClipet hogy a hajlított felső él beakadjon a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2006-2011); Honda Civic Hybrid (2006-2011); Honda Civic Si (2006-2011)
- Acura CSX (2009-2011)

