

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

Fontos, hogy a ProClipet a képen látható módon helyezze el.



1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót a képen látható módon, a légrács alá, hogy együtt álljon a légrács jobb élével, és helyezze a ProClipet közvetlenül a réstágító bal oldalára.

2. Tartsa a ProClipet ugyan úgy miközben a réstágítót nyomja befelé a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést közvetlenül a ProClip mellett. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közötti résbe. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hajlított felső él beakadjon a résbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a hajlított él teljesen belemenjen a résbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 207 (2006-2014)