

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a légrács panel éle és a műszerfal pereme közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Nyomja a ProClip alsó, hajlított részét a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a légrács panel és a műszerfal közé. Határozottan nyomja előre a ProClip felső részét, hogy a hajlított él belemenjen a részbe, közvetlenül a réstágító mellett. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a hajlított él teljesen benne van a részben.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2007-2013); Chevrolet Silverado 1500 Series (2007-2013); Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2007-2014); Chevrolet Suburban (2007-2014); Chevrolet Tahoe (2007-2014)



- GMC Sierra 1500 Series (2007-2013); GMC Sierra 2500/3500 Series (2007-2014); GMC Yukon (2007-2014); GMC Yukon Denali (2007-2014); GMC Yukon XL (2007-2014); GMC Yukon XL Denali (2007-2014)