

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Húzza ki egy kicsit a gumit a panelnál.

2. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét a panel mögé a gumi alá.



3. Állítsa a ProClipet a kívánt állásba jobbra-balra csúsztatva. Akassza a ProClip hajlított, felső részét a panel mögé, hogy a ProClip a helyére csússzon.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford S-Max (2006-2015)

