

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza ki a panelt takaró gumit és akassza a ProClip bal, hajlított oldalát a panel széle fölé. Nyomja vissza a gumit a helyére.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy a jobb oldali hajlított széle beakadjon a panel széle mögé a szélvédőnél.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a helyére kerüljön.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FE (2007-2026); Volvo FL (2007-2026)

