

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a légrács körüli keret közé, hogy kitágítsa a légrács fölötti rést. Akassza a ProClip hajlított, felső részét a réstágítók közötti részbe. Húzza ki a réstágítókat.



2. Nyomja a réstágítókat műszerfal és a légrács körüli keret közé a légrács alá. Nyomja előre a ProClipet, hogy az alsó hajlított él bemenjen a réstágítók közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy mindkét él teljesen bemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2007-2010)

