

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a mellékelt réstágítót a műszerfal és a műszerek körüli keret közé, hogy kitágítsa a rést. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen.



2. Tartsa a ProClipet függőlegesen. Nyomja a ProClip lekerekített jobb élét a réstágító fölötti részbe. Hajtsa a ProClip bal oldalát a légrács irányába, hogy a jobb oldali lekerekített él beakadjon a panel kerete alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a műszerfal és a légrács panel kerete közé. Nyomja a réstágítót a bal kezével és határozottan nyomja előre a ProClip bal oldalát a jobb kezével, hogy a hornyos él belemenjen a réstágító fölötti részbe. Nyomja amíg nem érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Freelander 2 (2007-2015); Land Rover LR2 (2008-2015)

