

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Húzza ki egy kicsit a fedő gumit. Akassza a ProClip hajlított élét a panel köré a gumi alá.

2. Nyomja a ProClipet előre a panel irányába, hogy a hajlított él beakadjon a panel köré.



3. Csúsztassa a ProClipet lefelé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 Grand Picasso (2007-2013); Citroen C4 Picasso (2007-2013)

