

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Húzza ki a gumi tömítést és akassza be a ProClip alsó, hajlított részét az A-oszlop paneljének a kerete köré.



2. Bal kezével nyomja határozottan fölfelé a ProClip alját és a másik kezével nyomja balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle becsúszik az A-oszlop paneljének a kerete köré.

3. Nyomja a gumi tömítést vissza a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Saturn VUE (2008-2009)

