

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Akassza a ProClip alsó, hajlított részét a légrácsba.



2. Nyomja előre a ProClipet, hogy a felső hajlított él beakadjon a légrács kerete mögé.

3. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a hajlított él beakadjon a helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lancia Ypsilon (2003-2011)

