

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót a A-oszlop panel kerete és a gumi tömítés közé. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Húzza ki a réstágítót.



2. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a gumi tömítés alatti részbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.



3. Nyomja határozottan balra fölfelé a ProClipet, hogy a felső, hajlított él becsússzon az A-oszlop paneljének a kerete köré. Nyomja lefelé a ProClipet, hogy a hajlított él teljesen belemenjen a részbe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (2002-2009);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (2002-2008);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (2003-2009)