

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Lazítsa meg a csavarokat a kisebbik légrácsnál.



2. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. Nyomja a mellékelt réstágítót a faberakású panel mögé. Nyomja előre a réstágító tetejét, hogy ki tudja szedni a faberakású panelt. Akassza a ProClip hajlított, felső részét a faberakású panel pereme fölé. Húzza ki a réstágítót.



3. Állítsa a ProClipet a kívánt pozícióba. Nyomja határozottan előre a ProClip alsó részét, hogy az öntapadó felület minél jobban megtapadjon. Húzza meg a csavarokat a kis légrácsnál.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peterbilt Model 365 (2008-2021); Peterbilt Model 367 (2008-2018); Peterbilt Model 384 (2008-2018); Peterbilt Model 386 (2008-2018); Peterbilt Model 388 (2008-2018); Peterbilt Model 389 (2008-2018)

