



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Helyezze a ProClip alsó részének hornyolt szélét a légbeömlő szélére.

2. Nyomja le a ProClip felső részét, és akassza a hornyolt szélét a légbeömlő szélére.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Tacoma (2005-2015)

