

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Óvatosan húzza ki a gumitömítést az A- oszlopról.

2. Akassza be a ProClip alsó részét az A- oszlop mögé a gumitömítés alá.



3. Nyomja fel/balra, amíg a ProClip felső része a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Logan (2007-2008)
- Renault Logan (2007-2008)

