

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Akassza a ProClip hajlított, felső részét az A-oszlop köré a szélvédőnél.



2. Nyomja a mellékelt réstágítót a az A-oszlop és a gumi tömítés közé. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Húzza ki a réstágítót.



3. Illessze be a ProClip alsó, hajlított részét a résbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C5 III (2008-2017)

