

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Távolítsa el az öntapadó felület borítását a ProClipen. A mellékelt réstágító segítségével húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Illessze a ProClip alsó, hajlított részét a résbe.



2. Akassza a ProClip hajlított élét az A-oszlop panel pereme mögé a gumi tömítés alá.

3. Bal kezével nyomja határozottan fölfelé a ProClip alját és a másik kezével nyomja balra a ProClip jobb oldalát. Nyomja amíg nem érzi, hogy a ProClip felső, hajlított éle beakadjon az A-oszlop paneljének a kerete köré.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2009-2015)

