

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról.

2. Helyezze a ProClip alsó részét a nyílásba a gumitömítés alá, majd akassza be az A- oszlop panele mögé.



3. A bal kezével nyomja felfelé a ProClipet, a jobb kezével pedig balra a ProClip jobb felét. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a ProClip felső része be nem csúszik a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz B-Class (2005-2011)

