

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét akassza be a légbefúvó és az A-oszlop panele mögé.

2. A ProClip felső részét csúsztassa a szélvédő felé.

3. A bal kezével a ProClip felső részét nyomja óvatosan felfelé, a ProClip jobb felét pedig a jobb kezével balra. Amikor a ProClip felső része a szélvédőhöz ér, a jobb sarkát nyomja lefelé. Ezután ismételje meg ezt a műveletet a bal sarkával is.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti FX35 (2009-2012); Infiniti FX37 (2013-2015); Infiniti FX50 (2009-2013); Infiniti QX70 (2015-2020)

