

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Óvatosan távolítsa el a gumitömítést az A- oszlopról. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. A ProClip alsó részét helyezze a gumitömítés alatti részbe, majd akassza be az A- oszlop panele mögé.



2. Nyomja a ProClipet előre/felfelé amíg a felső rész be nem akad az A- oszlop köré.

3. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a felső rész be nem akad az A- oszlop panele mögé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fiesta (2009-2017)

