

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét tegye a légbefúvóhoz és akassza be a légbefúvó alsó részébe.



2. A ProClip felső részét nyomja lefelé úgy, hogy a felső rész beakadjon a légbefúvó felső része alá.

3. Nyomja a ProClipet addig, amíg az öntapadó rész meg nem tapad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen GTI (2010-2014); Volkswagen Golf (2010-2014); Volkswagen Golf R (2010-2014); Volkswagen Golf VI (2009-2012); Volkswagen Golf VI Variant (2010-2012); Volkswagen Golf Wagon (2010-2014); Volkswagen Jetta SportsWagen (2010-2014)

