

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza a képeket.

1. Óvatosan távolítsa el az A- oszlop ajtó tömítő gumiját.

2. Helyezze ide a ProClip ide tartozó részét.

3. A másik részt tolja az A- oszlop szélvédő felőli oldalához.



4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi Q5 (2009-2017)

