



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a tartót rögzítené, olvassa el a használati utasítást!

1. Akassza a ProClip hajlított, felső részét az A-oszlop köré a szélvédőnél.



2. Nyomja a mellékelt réstágítót a gumi tömítés és az A-oszlop közé. Húzza-hajtsa ki a gumi tömítést. Húzza ki a réstágítót. Illessze a ProClip alsó, hajlított részét a résbe és akassza be az A-oszlop panel pereme mögé.



3. Csúsztassa a ProClipet lefelé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Fluence (2010-2015); Renault Mégane III (2009-2016)

